



























































































INSERTS LIST

Customized icons are available upon request

ICON	DESCRIPTION	P/N	ICON	DESCRIPTION	P/N	ICON	DESCRIPTION	P/N
	ACCENSIONE POWER ON	002		FRESA CUTTER	018		LUCE CABINA CABIN LIGHT(S)	033
	ACCESSORIO ACCESSORY	003		AVVIAMENTO MOTORE ENGINE START	019		LUCE POZZETTO CABIN LIGHT COCKPIT	034
	ACCESSORIO 1 ACCESSORY 1	004		COFANO CHIUSURA HOOD CLOSED	020		ANCORA SU ANCHOR UP	035
	ACCESSORIO 2 ACCESSORY 2	005		COFANO APERTURA HOOD OPEN	021		ANCORA GIÙ ANCHOR DOWN	036
	ACQUA WATER	007		TROMBA HORN	022		RADIO RADIO	037
	PARALLELO BATTERIA BATTERY PARALLEL	008		ACCELERATORE THROTTLE	023		ACQUARIO LIVEWELL	038
	NAVIGAZIONE NAVIGATION	009		VAPORIZZATORE WATER SPRAY	024		DOCCIA SHOWER	039
	ANCORA ANCHOR	010		PROIETTORE SPOT LIGHT(S)	025		STRUMENTAZIONI INSTRUMENTS	040
	TRIM SU TRIM UP	011		FRECCIA ARROW	026		ARIA CONDIZIONATA A/C	041
	TRIM GIÙ TRIM DOWN	012		PTO PTO	027		SATELLITE SATELLITE	042
	LUCI DI CORTESIA COURTESY LIGHT(S)	013		PTO: VELOCITÀ DI ROTAZIONE PTO: ROTATIONAL SPEED	028		ECOSCANDAGLIO DEPTH SOUNDER	043
	TERGICRISTALLO SINISTRO LEFT WIPER	014		FARO LAMPEGGIANTE BEACON	029		ELETTRICITÀ ELECTRIC	044
	TERGICRISTALLO DESTRO RIGHT WIPER	015		LUCE PRINCIPALE MASTER LIGHT(S)	030		SENTINA BILGE	045
	NERO LASERIZZABILE LASER ETCHABLE SOLID BLACK	016		FRECCIA ANTIORARIA RADIAL ARROW COUNTERCLOCKWISE	031		POMPA SENTINA DI POPPA AFT BILGE PUMP	046
	ANTENNA ANTENNA	017		FRECCIA ORARIA RADIAL ARROW CLOCKWISE	032		POMPA SENTINA DI PRUA FWD BILGE PUMP	047














































INSERTS LIST

Customized icons are available upon request

ICON	DESCRIPTION	P/N	ICON	DESCRIPTION	P/N	ICON	DESCRIPTION	P/N
	TERGICRISTALLO WIPER WASH	048		IMPOSTAZIONI DI ATTIVAZIONE ACTIVATION SETTINGS	063		PENDENZA BENNA INDIETRO HEADER TILT REARWARD	078
	RADAR RADAR	049		ARRESTO MOTORE ENGINE STOP	064		BENNA SOLLEVARE DOZER BLADE RAISE	079
	BLOCCO LOCK	050		AVVIAMENTO MOTORE ENGINE RUN	065		BENNA ABBASSARE DOZER BLADE LOWER BOOM RAISE	080
	VENTILATORE DI SENTINA BILGER BLOWER	051		FRIZIONE CLUTCH	066		ESCAVATORE BRACCIO SOLLEVARE EXCAVATOR/BACKHOE BOOM LOWER	081
	TERMOVENTILATORE HEATER FAN	052		FRENO A MANO PARK BRAKE	067		ESCAVATORE BRACCIO ABBASSARE EXCAVATOR/BACKHOE	082
	MACERATORE MACERATOR	053		ABBAGLIANTI FASCIO ALTO HEAD LIGHT(S) / HIGH BEAM	068		BENNA SOLLEVARE LOADER BUCKET RAISE	083
	RIFORNIRE SERBATOIO TANK FILL	054		ANABBAGLIANTI FASCIO BASSO HEAD LIGHT(S) / LOW BEAM	069		BENNA ABBASSARE LOADER BUCKET LOWER	084
	SCOLARE SERBATOIO TANK DRAIN	055		LUCI DI PARCHEGGIO PARKING LIGHT(S)	070		BENNA MORDENTE APRIRE CLAMHELL BUCKET OPEN	085
	DIFFUSORI / LUCI DA LAVORO SPREADER / WORK LIGHT(S)	056		SPIA DI PERICOLO HAZARD WARNING LIGHT(S)	071		BENNA MORDENTE CHIUDERE CLAMHELL BUCKET CLOSE	086
	NAVIGAZIONE / ANCORA NAVIGATION / ANCHOR	057		LUCI DI POSIZIONE CLEARANCE LIGHT(S) CJ006	072		GRAPPO APERTO GRAPPLE OPEN	087
	LUCE STRUMENTAZIONE INSTRUMENTS LIGHT(S)	058		LUCE NOTTURNA STRUMENTAZIONI NIGHT TIME INSTRUMENTAL LIGHT	073		GRAPPO CHIUSO GRAPPLE CLOSE	088
	PLAFONIERA DOME LIGHT(S)	059		LAVACRISTALLO & LIQUIDO WINDSHIELD WASHER & FLUID	074		SEGA CIRCOLARE FUORI CIRCULAR SAW OUT	089
	ANNULLA CANCEL DISPLAY	060		LAVACRISTALLO FINESTRA POST. REAR WINDOW WASHER / WIPER	075		SEGA CIRCOLARE DENTRO CIRCULAR SAW IN	090
	RESET #1 RESET #1	061		SBRINATORE FINESTRA POST REAR WINDOW DEFROSTER	076		VERRICELLO SROTOLARE WINCH SPOOL OUT	091
	STAND-BY STAND-BY	062		PENDENZA BENNA AVANTI HEADER TILT FORWARD	077		VERRICELLO AVVOLGERE WINCH SPOOL IN	092














































INSERTS LIST

Customized icons are available upon request

ICON	DESCRIPTION	P/N	ICON	DESCRIPTION	P/N	ICON	DESCRIPTION	P/N
	UTENSILE TAGLIO CUTTING ELEMENT	093		PROIETTORE POSTERIORE AFT FLOOD LIGHT	108		DRITTA TERGICRISTALLO OFF #1 STBD WIPER OFF #1	123
	ALZA UTENSILE TAGLIO MOWER DECK RAISE	094		PROIETTORI ANTERIORI FWD FLOOD LIGHT	109		SALA MACCHINE DI SCARICO ENGINE ROOM EXHAUST	124
	ABBASSA UTENSILE TAGLIO MOWER DECK LOWER	095		LUCI PONTE ANTERIORI FWD DECK LIGHT	110		RESET #2 RESET #2	125
	ABBASSA CASSONE #1 LOWER BED #1	096		BABORDO PRUA GIÙ PORT BOW DOWN	111		MESSAGGIO MESSAGE	136
	ALZA CASSONE #1 RAISE BED #1	097		TRIBORDO PRUA GIÙ STBD BOW DOWN	112		MONITOR MONITOR	137
	AUTOMATICO/MANUALE AUTO / MANUAL	098		BABORDO PRUA SU PORT BOW UP	113		SOS SOS	138
	FINESTRINO SINISTRO GIÙ WINDOW DOWN LEFT	099		TRIBORDO PRUA SU STBD BOW UP	114		BABORDO TERGICRISTALLO ON #2 PORT WIPER ON #2	139
	FINESTRINO SINISTRO SU WINDOW UP LEFT	100		LUCI DI NAVIGAZIONE TXT NAVIGATION LIGHT(S) TXT	115		BABORDO TERGICRISTALLO OFF #2 PORT WIPER OFF #2	140
	FINESTRINO DESTRO GIÙ WINDOW DOWN RIGHT	101		LUCI DA LAVORO WORK LIGHT(S)	116		DRITTA DIETRO TERGICRI. ON #2 STBD WIPER ON #2	141
	FINESTRINO DESTRO SU WINDOW UP RIGHT	102		PANNELLO DIMMER PANEL DIMMER	117		DRITTA DIETRO TERGICR. OFF #2 STBD WIPER OFF #2	142
	LUCI DI SENTINA BILGE LIGHT(S)	103		BABORDO TERGICRISTALLO ON #1 PORT WIPER ON #1	118		POMPA GS GS PUMP	143
	ACQUA FRESCA FRESH WATER	104		BABORDO TERGICRISTALLO OFF #1 PORT WIPER OFF #1	119		PIANO SLOW	144
	ACQUA SALATA SALT WATER	105		MID TERGICRISTALLO ON MID WIPER ON	120		MODALITÀ DI STERZATA STEERING MODE	145
	LUCI SUBACQUEA UNDERWATER LIGHT(S)	106		MID TERGICRISTALLO OFF MID WIPER OFF	121		CONTROLLO OPERATORE OPERATOR CONTROL	146
	LUCI TIMONE HELM LIGHT(S)	107		DRITTA TERGICRISTALLO ON #1 STBD WIPER ON #1	122		MODALITÀ LAVORO/VIAGGIO WORK / TRAVEL MODE	147

INSERTS LIST

Customized icons are available upon request

ICON	DESCRIPTION	P/N	ICON	DESCRIPTION	P/N	ICON	DESCRIPTION	P/N
	ASSE RILASCIO AXLE RELEASE	148		ANTINEBBIA FOG	163		NUMERO 8 NUMERAL 8	179
	BLOCCO ASSE AXLE LOCK	149		RETRONEBBIA REAR FOG	164		NUMERO 9 NUMERAL 9	180
	CARICO LOAD IN	150		MIRROR MIRROR HEATHER	165		POSIZIONE FASCIO BEAM POSITIONS	181
	SCARICO LOAD OUT	151		SEGNALE D'ARRESTO STOP SIGN	166		BATTIPALO PILE DRIVER	182
	STERZO ANTERIORE/POSTERIORE FRONT STEERING	152		PARCHEGGIO PARK	167		PROIETTORE POSTERIORE DX RAFT FLOOD LIGHT - RIGHT	183
	STERZO PARALLELO PARALLEL STEERING	153		TERMOVENTILATORE I HEATER FAN I	169		PROIETTORE PROIETTORE SX RAFT FLOOD LIGHT - LEFT	184
	STERZO CONVERGENTE CONVERGING STEERING	154		TERMOVENTILATORE II HEATER FAN II	170		LETTERA "D" LETTER "D"	185
	BASSA VELOCITÀ SLOW SPEED	155		TERMOVENTILATORE III HEATER FAN III	171		LETTERA "R" LETTER "R"	186
	VELOCITÀ MEDIA MEDIUM SPEED	156		NUMERO 1 NUMERAL 1	172		trasparente clear	91Z6382-001
	VERPICE ROTANTE BRIDGE CUTTER	157		NUMERO 2 NUMERAL 2	173		accensione power on	91Z6382-002
	TRITURATORE SHREDDER	158		NUMERO 3 NUMERAL 3	174		accessorio accessory	91Z6382-003
	MAGNETE MAGNET	159		NUMERO 4 NUMERAL 4	175		accessorio 1 accessory 1	91Z6382-004
	MARTELLO DEMOLIZIONE DEMOLITION HAMMER	160		NUMERO 5 NUMERAL 5	176		accessorio 2 accessory 2	91Z6382-005
	ALLARME ALARM	161		NUMERO 6 NUMERAL 6	177		tromba (red) horn (red)	91Z6382-006
	OFF OFF	162		NUMERO 7 NUMERAL 7	178		acqua water	91Z6382-007

INSERTS LIST

Customized icons are available upon request

ICON	DESCRIPTION	P/N	ICON	DESCRIPTION	P/N	ICON	DESCRIPTION	P/N
	parallelo batteria battery parallel	91Z6382-008		acceleratore throttle	91Z6382-023		acquario livewell	91Z6382-038
	navigazione navigation	91Z6382-009		vaporizzatore water spray	91Z6382-024		doccia shower	91Z6382-039
	ancora anchor	91Z6382-010		proiettore spot light(s)	91Z6382-025		strumentazioni instruments	91Z6382-040
	trim su trim up	91Z6382-011		freccia arrow	91Z6382-026		aria condizionata conditioned air	91Z6382-041
	trim giù trim down	91Z6382-012		spot spot	91Z6382-027		satellite satellite	91Z6382-042
	luci di cortesia courtesy light(s)	91Z6382-013		spot: velocità di rotazione spot: rotational speed	91Z6382-028		ecoscandaglio depth sounder	91Z6382-043
	tergicristallo sinistro left wiper	91Z6382-014		faro lampeggiante beacon	91Z6382-029		elettricit 12v electricity 12v	91Z6382-044
	tergicristallo destro right wiper	91Z6382-015		luce principale master light(s)	91Z6382-030		sentina bilge	91Z6382-045
	nero laserizzabile laser etchable solid blk	91Z6382-016		freccia antioraria radial arrow counterclockwise	91Z6382-031		pompa sentina di poppa aft bilge pump	91Z6382-046
	antenna antenna	91Z6382-017		freccia oraria radial arrow clockwise	91Z6382-032		pompa sentina di prua fwd bilge pump	91Z6382-047
	fresa cutter	91Z6382-018		luce cabina cabin light(s)	91Z6382-033		tergicristallo wiper wash	91Z6382-048
	avviamento motore engine start	91Z6382-019		luce pozzetto cabin light cockpit	91Z6382-034		radar radar	91Z6382-049
	scofano chiusura hood closed	91Z6382-020		ancora su anchor up	91Z6382-035		blocco lock	91Z6382-050
	scofano apertura hood open	91Z6382-021		ancora giù anchor down	91Z6382-036		ventilatore di sentina bilger blower	91Z6382-051
	tromba horn	91Z6382-022		radio radio	91Z6382-037		termoventilatore heater fan	91Z6382-052

INSERTS LIST

Customized icons are available upon request

ICON	DESCRIPTION	P/N	ICON	DESCRIPTION	P/N	ICON	DESCRIPTION	P/N
	maceratore macerator	91Z6382-053		abbaglianti fascio alto head light(s) / high beam	91Z6382-068		benna sollevare loader bucket, raise	91Z6382-083
	riifornire serbatoio tank fill	91Z6382-054		lanabbaglianti fascio basso head light(s) / low beam	91Z6382-069		benna abbassare loader bucket, lower	91Z6382-084
	scolare serbatoio tank drain	91Z6382-055		luci di parcheggio parking light(s)	91Z6382-070		benna mordente aprire clamshell bucket open	91Z6382-085
	diffusori / luci da lavoro spreader / work light(s)	91Z6382-056		spia di pericolo hazard warning light(s)	91Z6382-071		benna mordente chiudere clamshell bucket close	91Z6382-086
	navigazione / ancora navigation / anchor	91Z6382-057		luci di posizione clearance light(s) cj006	91Z6382-072		gragno aperto grapple open	91Z6382-087
	luce strumentazione instruments light(s)	91Z6382-058		luce notturna strumentazioni night time instrumental light	91Z6382-073		gragno chiuso grapple close	91Z6382-088
	plafoniera dome light(s)	91Z6382-059		lavacrystallo & liquido windshield washer & fluid	91Z6382-074		sega circolare, fuori circular saw, out	91Z6382-089
	mannulla cancel display	91Z6382-060		lavacrystallo finestra post. rear window washer / wiper	91Z6382-075		sega circolare, dentro circular saw, in	91Z6382-090
	reset reset	91Z6382-061		sbrinatoro finestra posteriore rear window defroster	91Z6382-076		verricello srotolare winch, spool out	91Z6382-091
	stand-by stand-by	91Z6382-062		pendenza benna avanti header, tilt forward	91Z6382-077		verricello avvolgere winch, spool in	91Z6382-092
	impostazioni di attivazione activation settings	91Z6382-063		pendenza benna indietro header, tilt rearward	91Z6382-078		utensile taglio cutting element	91Z6382-093
	arresto motore engine stop	91Z6382-064		lama, sollevare dozer blade, raise	91Z6382-079		alza utensile taglio mower deck raise	91Z6382-094
	avviamento motore engine run	91Z6382-065		lama, abbassare dozer blade, lower	91Z6382-080		abbassa utensile taglio mower deck lower	91Z6382-095
	frizione clutch	91Z6382-066		escavatore, braccio, sollevare excavator/backhoe, boom, raise	91Z6382-081		abbassa cassone lower bed	91Z6382-096
	freno a mano park brake	91Z6382-067		escavatore, braccio, abbassare excavator/backhoe, boom, lower	91Z6382-082		alza cassone raise bed	91Z6382-097












INSERTS LIST

Customized icons are available upon request

ICON	DESCRIPTION	P/N	ICON	DESCRIPTION	P/N	ICON	DESCRIPTION	P/N
	automatico/manuale auto / manual	91Z6382-098		babordo prua su port bow up	91Z6382-113		stop stop	91Z6382-138
	finestrino sinistro giù window down left	91Z6382-099		tribordo prua su stbd bow up	91Z6382-114		babordo tergicristallo on port wiper on	91Z6382-139
	finestrino sinistro su window up left	91Z6382-100		luce di navigazione txt navigation light(s) txt	91Z6382-115		babordo tergicristallo off portside wiper off	91Z6382-140
	finestrino destro giù right window down	91Z6382-101		luce da lavoro work light(s)	91Z6382-116		destra tergicristallo on starboard wiper on	91Z6382-141
	finestrino destro su right window up	91Z6382-102		pannello dimmer panel dimmer	91Z6382-117		destra tergicristallo off starboard wiper off	91Z6382-142
	luce di sentina bilge light(s)	91Z6382-103		babordo tergicristallo on port wiper on	91Z6382-118		pompa servizi generali general service pump	91Z6382-143
	acqua fresca fresh water	91Z6382-104		babordo tergicristallo off port wiper off	91Z6382-119		lento slow	91Z6382-144
	acqua salata salt water	91Z6382-105		mid tergicristallo on mid wiper on	91Z6382-120		modalità di sterzata steering mode	91Z6382-145
	luce subacquea underwater light(s)	91Z6382-106		mid tergicristallo off mid wiper off	91Z6382-121		controllo operatore operator control	91Z6382-146
	luce timone helm light(s)	91Z6382-107		destra tergicristallo on stbd wiper on	91Z6382-122		modalità lavoro/viaggio work/travel mode	91Z6382-147
	proiettore posteriore aft flood light	91Z6382-108		destra tergicristallo off stbd wiper off	91Z6382-123		asse rilascio axle relase	91Z6382-148
	proiettori anteriori fwd flood light	91Z6382-109		sala macchine di scarico engine room exhaust	91Z6382-124		blocco asse axle lock	91Z6382-149
	luci ponte anteriori fwd deck light	91Z6382-110		reset reset	91Z6382-125		carico load in	91Z6382-150
	babordo prua giù port bow down	91Z6382-111		messaggio message	91Z6382-136		scarico load out	91Z6382-151
	tribordo prua giù stbd bow down	91Z6382-112		monitor monitor	91Z6382-137		sterzo anteriore/posteriore front steering	91Z6382-152

INSERTS LIST

Customized icons are available upon request

ICON	DESCRIPTION	P/N	ICON	DESCRIPTION	P/N	ICON	DESCRIPTION	P/N
	sterzo parallelo parallel steering	91Z6382-153		motore start/stop engine start/stop	91Z6382-168		proiettore posteriore destra aft flood light - right	91Z6382-183
	sterzo convergente converging steering	91Z6382-154		termo ventilatore 1 heater fan 1	91Z6382-169		proiettore proiettore sinistra aft flood light - left	91Z6382-184
	bassa velocit� slow speed	91Z6382-155		termoventilatore 2 heater fan 2	91Z6382-170		lettera "D" lettera "D"	91Z6382-185
	velocit� media medium speed	91Z6382-156		termoventilatore 3 heater fan 3	91Z6382-171		lettera "R" lettera "R"	91Z6382-186
	erpice rotante ridge cutter	91Z6382-157		numero 1 numeral 1	91Z6382-172		dosaggio acqua automatico automatic water dosage	91Z6382-B187
	trituratore shredder	91Z6382-158		numero 2 numeral 2	91Z6382-173		riscaldamento parabrezza windshield heating	91Z6382-B188
	magnete magnet	91Z6382-159		numero 3 numeral 3	91Z6382-174		sedile riscaldato seat heating	91Z6382-B189
	martello demolizione demolition hammer	91Z6382-160		numero 4 numeral 4	91Z6382-175		lavaggio bidone neve snowbin washsystem	91Z6382-B190
	allarme alarm	91Z6382-161		numero 5 numeral 5	91Z6382-176		lavaggio ghiaccio icewashsystem	91Z6382-B191
	off off	91Z6382-162		numero 6 numeral 6	91Z6382-177		impostazione lama blade setting	91Z6382-B192
	antinebbia fog	91Z6382-163		numero 7 numeral 7	91Z6382-178		dispositivi ausiliari auxiliary devices	91Z6382-B193
	retronebbia rear fog	91Z6382-164		numero 8 numeral 8	91Z6382-179		lavaggio a ugelli screw washsystem	91Z6382-B194
	riscaldamento specchio mirror heater	91Z6382-165		numero 9 numeral 9	91Z6382-180		lavaggio a ruota wheel washsystem	91Z6382-B195
	segnale d'arresto stop sign	91Z6382-166		posizione fascio beam positions	91Z6382-181		luce bidone neve snowbin light	91Z6382-B196
	parcheggio park	91Z6382-167		battipalo pile driver	91Z6382-182		l.w. fascio l.w. beam	91Z6382-B207

INSERTS LIST

Customized icons are available upon request

ICON	DESCRIPTION	P/N	ICON	DESCRIPTION	P/N	ICON	DESCRIPTION	P/N
	rdc lato 1 rdc side 1	91Z6382-B208		motore incremento motor increase	91Z6382-B223		avvio magnete start magnet	91Z6382-B239
	simulazione di recupero recovery simulation	91Z6382-B209		inversione reverse	91Z6382-B224		cesoia cutter	91Z6382-B240
	simulazione stabilit stability simulation	91Z6382-B210		avvio/arresto motore motor on/off	91Z6382-B225		magnete destra magnet right	91Z6382-B241
	decelera decelerates	91Z6382-B211		avvio, simbolo - start, symbol -	91Z6382-B226		magnete sinistra magnet left	91Z6382-B242
	avvio/arresto motore engine start/stop	91Z6382-B212		avvio/spengimento start/stop	91Z6382-B228		40' 40'	91Z6382-B243
	accelera accelerate	91Z6382-B213		avvio/spengimento/pausa start/stop/pause	91Z6382-B229		20' 20'	91Z6382-B244
	vibro vibrate	91Z6382-B214		reset reset	91Z6382-B230		blocco apertura open lock	91Z6382-B245
	pompaggio pumping	91Z6382-B215		scavatrice digger	91Z6382-B231		stabilizzatore stabilizer	91Z6382-B246
	arresto pompaggio stop pumping	91Z6382-B216		filtro olio idraulico hydraulic oil filter	91Z6382-B232		stabilizzatore su stabilizer up	91Z6382-B247
	risucchio suction	91Z6382-B217		efficienza freni performance brakes	91Z6382-B233		stabilizzatore fuori stabilizer out	91Z6382-B248
	mescolatore orario mixer clockwise	91Z6382-B218		rotaia reil	91Z6382-B234		stabilizzatore dentro stabilizer in	91Z6382-B249
	arresto mescolatore stop mixer	91Z6382-B219		motore motor	91Z6382-B235		stabilizzatore gi stabilizer down	91Z6382-B250
	mescolatore antiorario mixer anticlockwise	91Z6382-B220		apertura utensile open tool	91Z6382-B236		ld ld	91Z6382-B251
	controllo motore motor check	91Z6382-B221		motore rotazione motor rotate	91Z6382-B237		hd hd	91Z6382-B252
	motore decremento motor decrease	91Z6382-B222		benna clamshell	91Z6382-B238		essiccatore blow dry	91Z6382-B253

INSERTS LIST

Customized icons are available upon request

ICON	DESCRIPTION	P/N	ICON	DESCRIPTION	P/N	ICON	DESCRIPTION	P/N
	svm in svm in	91Z6382-B254		allontana send away	91Z6382-B269		filtri olio intasati oil filter clogged	91Z6382-B284
	svm esterno svm extern	91Z6382-B255		avvicina bring near	91Z6382-B270		arresto traslazione stop traversing maneuver	91Z6382-B285
	svm 1% svm 1%	91Z6382-B256		agitatore mixer	91Z6382-B271		rotazione nastro carico rotation load tape	91Z6382-B286
	svm 3% svm 3%	91Z6382-B257		ricircolo recircle	91Z6382-B272		rotazione nastro scarico rotation unload tape	91Z6382-B287
	svm esercizio svm practice	91Z6382-B258		stabilizzatore rosso outrigger red	91Z6382-B273		protezione fresa cutter protection	91Z6382-B288
	menu home menu home	91Z6382-B259		stabilizzatore blu outrigger blue	91Z6382-B274		specchio idraulico hydraulic mirror	91Z6382-B289
	scala su ladder rack up	91Z6382-B260		stabilizzatore giallo outrigger yellow	91Z6382-B275		apri porta door open	91Z6382-B290
	scala gi ladder rack down	91Z6382-B261		stabilizzatore verde outrigger green	91Z6382-B276		arresto traslazione stop traversing maneuver	91Z6382-B291
	vuoto blank	91Z6382-B262		avvio motore start motor	91Z6382-B277		uscita tappeto sinistra exit of carpet (left)	91Z6382-B292
	blocco trazione transfer lock	91Z6382-B263		torre in posizione di rientro tower in closing position	91Z6382-B278		uscita tappeto destra exit of carpet (right)	91Z6382-B293
	attivazione stabilizzatore start stabilizer	91Z6382-B264		go / tromba go / horn	91Z6382-B279		rotazione tappeto sinistra rotation of carpet (left)	91Z6382-B294
	ventola fan	91Z6382-B265		pulsante di emergenza premuto emergency button pressed	91Z6382-B280		rotazione tappeto destra rotation of carpet (right)	91Z6382-B295
	stop motore elettrico stop electric motor	91Z6382-B266		piattaforma posizione rientro retrieval position platform	91Z6382-B281		torre in posizione di rientro tower in closing position	91Z6382-B296
	stop motore diesel stop diesel motor	91Z6382-B267		consenso e arresto traslazione consent stop traversing maneuver	91Z6382-B282		go / tromba go / horn	91Z6382-B297
	attivazione radiocomando start remote control	91Z6382-B268		consenso manovre piattaforma consent platforms maneuvers	91Z6382-B283		pulsante di emergenza premuto emergency button pressed	91Z6382-B298

INSERTS LIST

Customized icons are available upon request

ICON	DESCRIPTION	P/N	ICON	DESCRIPTION	P/N	ICON	DESCRIPTION	P/N
	piattaforma posizione di rientro <i>retrieval position platform</i>	91Z6382-B299		sollevamento sospensioni <i>damper lift</i>	91Z6382-B314		apertura morsa <i>clamp open</i>	91Z6382-B329
	consenso e arresto traslazione <i>consent/stop traversing maneuver</i>	91Z6382-B300		abbassa sospensioni <i>damper lower</i>	91Z6382-B315		chiusura morsa <i>clamp close</i>	91Z6382-B330
	consenso manovre piattaforma <i>consent platforms maneuvers</i>	91Z6382-B301		livellamento auto <i>auto levelling</i>	91Z6382-B316		numero 0 <i>numeral 0</i>	91Z6382-B331
	filtri olio intasati <i>oil filters clogged</i>	91Z6382-B302		ribalta cassone <i>flip bed</i>	91Z6382-B317		coppia variabile - giù <i>variable torque down</i>	91Z6382-B332
	presenza tensione <i>voltage turn-out</i>	91Z6382-B303		rientra cassone <i>lower bed</i>	91Z6382-B318		coppia variabile - su <i>variable torque up</i>	91Z6382-B333
	avvio/arresto motore <i>start/stop motor</i>	91Z6382-B304		alza cassone <i>raise bed</i>	91Z6382-B319		velocità variabile - giù <i>variable speed down</i>	91Z6382-B334
	avvio/arresto generatore <i>start/stop generator</i>	91Z6382-B305		abbassa cassone <i>drop bed</i>	91Z6382-B320		velocità variabile - su <i>variable speed up</i>	91Z6382-B335
	avvio/arresto motore elettrico <i>start/stop electric engine</i>	91Z6382-B306		abilita comandi <i>controls enable</i>	91Z6382-B321		max <i>max</i>	91Z6382-B336
	inserto neutrale (negativo) <i>neutral insert (negative)</i>	91Z6382-B307		abilita cassone <i>activate bed</i>	91Z6382-B322		spazzolatrice <i>brushing tool</i>	91Z6382-B337
	rotazione spazzola + <i>brush rotation +</i>	91Z6382-B308		scuotifiltro <i>filter shake</i>	91Z6382-B323		cup down centrale <i>cup down mid</i>	91Z6382-B338
	rot. spazzola - <i>brush rot. -</i>	91Z6382-B309		lettera "H" <i>lettera "H"</i>	91Z6382-B324		easy start <i>easy start</i>	91Z6382-B339
	spazzola sinistra su giù <i>cup down left brush</i>	91Z6382-B310		scarico betoniera <i>mixer unloading</i>	91Z6382-B325		simbolo + <i>symbol +</i>	91Z6382-B340
	spazzola destra su giù <i>cup down right brush</i>	91Z6382-B311		carico betoniera <i>mixer loading</i>	91Z6382-B326		cafs wet <i>cafs wet</i>	91Z6382-B341
	inversione trasporto <i>transport inversion</i>	91Z6382-B312		stop betoniera <i>drum mixer stop</i>	91Z6382-B327		cafs dry <i>cafs dry</i>	91Z6382-B342
	lavaggio trasportatore <i>transport wash</i>	91Z6382-B313		sonda livello <i>probe</i>	91Z6382-B328		foam <i>foam</i>	91Z6382-B343

INSERTS LIST

Customized icons are available upon request

ICON	DESCRIPTION	P/N	ICON	DESCRIPTION	P/N	ICON	DESCRIPTION	P/N
	asse ferroviario gi rail axle down	91Z6382-B344		outhaul out outhaul out	91Z6382-B359		accelera scaricamento speed up discharge	91Z6382-B374
	asse ferroviario su rail axle up	91Z6382-B345		vang in vang in	91Z6382-B360		rallenta scaricamento slow down discharge	91Z6382-B375
	reset reset	91Z6382-B346		vang fuori vang out	91Z6382-B361		accelera nastro speed up conveyor	91Z6382-B376
	dos max dos max	91Z6382-B347		paterazzo dentro backstay in	91Z6382-B362		rallenta nastro slow down conveyor	91Z6382-B377
	stop stop	91Z6382-B348		paterazzo fuori backstay out	91Z6382-B363		apri nastro inferiore fold out lower conveyor	91Z6382-B378
	abilita blocco avviamento shunt lock slewing	91Z6382-B349		cesoia shear	91Z6382-B364		chiudi nastro inferiore fold up lower conveyor	91Z6382-B379
	blocco piattaforma aerea lock lift boom	91Z6382-B350		carrello anteriore front gear	91Z6382-B365		abbassa nastro superiore lower upper conveyor	91Z6382-B380
	blocco avviamento piattaforma shunt lock lift boom	91Z6382-B351		carrello posteriore rear gear	91Z6382-B366		alza nastro superiore lift upper conveyor	91Z6382-B381
	sollevamento macchina machine lift	91Z6382-B352		magnete su magnet up	91Z6382-B367		avvio-spegnimento start-stop	91Z6382-B382
	blocco asse ferroviario lock rail axle	91Z6382-B353		magnete gi magnet down	91Z6382-B368		cambio direzione rotore change direction of rotor	91Z6382-B383
	asse stradale su road axle up	91Z6382-B354		abbassa nastro tramoggia hopper extension fold in	91Z6382-B369		rotore lento orario rotor slow cw	91Z6382-B384
	incremento peso gomme more weight on tyres	91Z6382-B355		alza nastro tramoggia hopper extension fold out	91Z6382-B370		rotore lento antiorario rotor slow ccw	91Z6382-B385
	lib antiorario lib ccw	91Z6382-B356		stabilizzatore destro su right stabilizer up	91Z6382-B371		freccia invio enter arrow	91Z6382-B386
	lib orario lib cw	91Z6382-B357		stabilizzatore destro gi right stabilizer down	91Z6382-B372		avvolgicavo verricello su cable rewinder winch up	91Z6382-B387
	outhaul in outhaul in	91Z6382-B358		sblocco - lucchetto aperto unlock - open lock	91Z6382-B373		discesa avvolgicavo cable rewinder down	91Z6382-B388





INSERTS LIST

Customized icons are available upon request

ICON	DESCRIPTION	P/N	ICON	DESCRIPTION	P/N	ICON	DESCRIPTION	P/N
	blocco torsione twist lock	91Z6382-B389		rampa dentro ramp in	91Z6382-B404		acqua sezione grande water large cross-section	91Z6382-B419
	sblocco torsione twist unlock	91Z6382-B390		rampa fuori ramp out	91Z6382-B405		nessuna acqua - agente chimico special chemical - no water	91Z6382-B420
	flap su flap up	91Z6382-B391		spazzola laterale sinistra left brush	91Z6382-B406		riavvolgimento bobina reel rewind	91Z6382-B421
	flap gi flap down	91Z6382-B392		spazzola laterale destra right brush	91Z6382-B407		parcheggio bobina reel parking	91Z6382-B422
	gancio leggero light hook	91Z6382-B393		gruppo di carico loading group	91Z6382-B408		headland start headland start	91Z6382-B423
	stabilizzatore anteriore su front stabilizer up	91Z6382-B394		aspiratore suction #2	91Z6382-B409		headland stop headland stop	91Z6382-B424
	stabilizzatore anteriore gi front stabilizer down	91Z6382-B395		sollevamento cassone raise bed #2	91Z6382-B410		scavatrice auto digger auto	91Z6382-B425
	stabilizzatore posteriore su rear stabilizer up	91Z6382-B396		abbassamento cassone lower bed #2	91Z6382-B411		scavatrice alza digger raise	91Z6382-B426
	stabilizzatore posteriore gi rear stabilizer down	91Z6382-B397		apertura cassone open bed	91Z6382-B412		trasmissione avanti axle drive forward	91Z6382-B427
	blocco assale strada road axle lock	91Z6382-B398		chiusura cassone close bed	91Z6382-B413		trasmissione indietro axle drive reverse	91Z6382-B428
	compressore compressor	91Z6382-B399		ribaltamento cassone tilt bed	91Z6382-B414		agitatore on agitation on	91Z6382-B429
	luci salone saloon lights	91Z6382-B400		rientro cassone straighten bed	91Z6382-B415		agitatore off agitation off	91Z6382-B430
	visiva posteriore rear scene	91Z6382-B401		scuoti filtro #2 filter shake #2	91Z6382-B416		divisore nastro alza web split raise	91Z6382-B431
	sospensioni su suspension up	91Z6382-B402		bypass filtro filter bypass	91Z6382-B417		divisore nastro abbassa web split lower	91Z6382-B432
	sospensioni gi suspension down	91Z6382-B403		acqua sezione piccola water small cross-section	91Z6382-B418		livella macchina sinistra machine level left	91Z6382-B433

INSERTS LIST

Customized icons are available upon request

ICON	DESCRIPTION	P/N	ICON	DESCRIPTION	P/N	ICON	DESCRIPTION	P/N
	livella macchina destra machine level right	91Z6382-B434		trasl. orizzontale sinistra move left horizontally	91Z6382-B449		avvio c2 start c2	91Z6382-B464
	nastro trasportatore on conveyor belt on	91Z6382-B435		trasl. orizzontale destra move right horizontally	91Z6382-B450		passare da bagnato ad asciutto switch from wet to dry	91Z6382-B465
	nastro trasportatore off conveyor belt off	91Z6382-B436		accensione coclea turn on archimede's screw	91Z6382-B451		leva del cambio gear shift	91Z6382-B466
	attivazione verricello winch, spool on	91Z6382-B437		accensione falchetto turn on sickle	91Z6382-B452		antincastro su underrun up	91Z6382-B467
	ruolo trituratore on breaking rolls on	91Z6382-B438		spostamento su aspo wrap-reel up	91Z6382-B453		antincastro gi underrun down	91Z6382-B468
	ruolo trituratore off breaking rolls off	91Z6382-B439		spostamento rullo gi wrap-reel down	91Z6382-B454		antincastro avvicina close underrun	91Z6382-B469
	ruolo trituratore pausa breaking rolls pause	91Z6382-B440		ruolo verticale su vertical rotor up	91Z6382-B455		antincastro allontana open underrun	91Z6382-B470
	ruota anteriore rotazione oraria front wheel cw	91Z6382-B441		ruolo verticale gi vertical rotor down	91Z6382-B456		sospensioni posteriori su rear axle support up	91Z6382-B471
	ruota anteriore rotazione antioraria front wheel ccw	91Z6382-B442		scarico a gravit - SA gravity discharge - SA	91Z6382-B457		sospensioni posteriori gi rear axle support down	91Z6382-B472
	ruota posteriore rotazione oraria rear wheel cw	91Z6382-B443		auto-riempimento - SB auto-filling - SB	91Z6382-B458		sospensione sinistra posteriore su left rear axle support up	91Z6382-B473
	ruota posteriore rotazione antioraria rear wheel ccw	91Z6382-B444		sistema pompaggio jerk - RPA jerk pump system - RPA	91Z6382-B459		sospensione destra posteriore su right rear axle support up	91Z6382-B474
	accensione nastri turn on tapes	91Z6382-B445		azionam. aux on/off aux on/off system	91Z6382-B460		sospensione sinistra post gi left rear axle support down	91Z6382-B475
	lenta - veloce slow - fast	91Z6382-B446		ruota su wheel up	91Z6382-B461		sospensione destra post gi right rear axle support down	91Z6382-B476
	accensione fotocellula turn on photocell	91Z6382-B447		ruota gi wheel down	91Z6382-B462		front-wheel drive front-wheel drive	91Z6382-B477
	trasla carrello automatico automatic autoelevation	91Z6382-B448		avvio c1 start c1	91Z6382-B463		livellamento leveling	91Z6382-B478




INSERTS LIST

Customized icons are available upon request

ICON	DESCRIPTION	P/N	ICON	DESCRIPTION	P/N	ICON	DESCRIPTION	P/N
	altezza guida driving height	91Z6382-B479		blocco blocco	91Z6382-B494		gomma posteriore su rear tyre lift	91Z6382-B509
	altezza guida su height up	91Z6382-B480		freccia left freccia sinistra	91Z6382-B495		alzata cabina lift cabine	91Z6382-B510
	altezza guida gi height down	91Z6382-B481		blocco rotazione lock rotation	91Z6382-B496		aggiunta peso more weight	91Z6382-B511
	alzata assale lift axle	91Z6382-B482		blocca braccio su lock up arm	91Z6382-B497		pompa riscaldamento olio heat oil pump	91Z6382-B512
	sevi sevi	91Z6382-B483		modalita' di sterzata steering mode	91Z6382-B498		bruciatore burner	91Z6382-B513
	assale di sterzo 2/3 steering axle 2/3	91Z6382-B484		blocco asse axle lock	91Z6382-B499		compressore compressor	91Z6382-B514
	altezza container di carico container load height	91Z6382-B485		avvio compressore start compressor	91Z6382-B500		peso weight	91Z6382-B515
	sistema carico silo silo load system	91Z6382-B486		azionamento uncino hook engagement	91Z6382-B501		trivella drill	91Z6382-B516
	controllo altezza sinistra height control left	91Z6382-B487		asse frontale su lift frontal axle	91Z6382-B502		velocita' speed	91Z6382-B517
	controllo altezza destra height control right	91Z6382-B488		asse frontale gi lower front axle	91Z6382-B503		paracadute su parachute up	91Z6382-B518
	blocco differenziale longitudinale anteriore longitudinal differential lock front	91Z6382-B489		blocco asse sollevabile lift axle locking	91Z6382-B504		paracadute gi parachute down	91Z6382-B519
	blocco differenziale assale sterzo differential lock steer axle	91Z6382-B490		asse posteriore su lift rear axle	91Z6382-B505		terzo tratto su third step up	91Z6382-B520
	blocco differenziale assale sterzo - posteriore differential lock rear	91Z6382-B491		asse posteriore gi lower rear axle	91Z6382-B506		terzo tratto gi third step down	91Z6382-B521
	blocco differenziale longitudinale posteriore longitudinal differential lock rear	91Z6382-B492		blocco asse posteriore rear axle blocking	91Z6382-B507		trincia gambi su stem cut up	91Z6382-B522
	tromba horn	91Z6382-B493		gomma anteriore su front tyre lift	91Z6382-B508		trincia gambi gi stem cut down	91Z6382-B523

INSERTS LIST

Customized icons are available upon request

ICON	DESCRIPTION	P/N	ICON	DESCRIPTION	P/N	ICON	DESCRIPTION	P/N
	accensione nastri tapes on	91Z6382-B524		arsalita compattatore compactor up	91Z6382-B539		diminuisci pompa reduce pumping	91Z6382-B554
	accensione colcea - falchetto sickle on	91Z6382-B525		operatore non presente no operator control	91Z6382-B540		aumenta pompa increase pumping	91Z6382-B555
	pompa benzina fuel pump	91Z6382-B526		freccia - arrow -	91Z6382-B541		presa di potenza on/off auxiliary drive on/off	91Z6382-B556
	drink drink	91Z6382-B527		valvole idrauliche hydraulic valves	91Z6382-B542		freccia + arrow +	91Z6382-B557
	lancio launch	91Z6382-B528		rotazione icr icr rotation	91Z6382-B543		posr posr	91Z6382-B558
	cool shirt cool shirt	91Z6382-B529		magnete magnet	91Z6382-B544		fco fco	91Z6382-B559
	pit pit	91Z6382-B530		mcl mcl	91Z6382-B545		vif vif	91Z6382-B560
	ignition ignition	91Z6382-B531		rsl rsl	91Z6382-B546		sscr sscr	91Z6382-B561
	als als	91Z6382-B532		rub rub	91Z6382-B547		lettera "N" lettera "N"	91Z6382-B562
	girofaro rotating beacon	91Z6382-B533		ssu ssu	91Z6382-B548		lettera "P" lettera "P"	91Z6382-B563
	cassone cargo bed	91Z6382-B534		fed fed	91Z6382-B549		lettera "D" lettera "D"	91Z6382-B564
	angolazione cassone cargo bed angle	91Z6382-B535		monitor rete web monitor	91Z6382-B550		lettera "R" lettera "R"	91Z6382-B565
	avvicinamento cassone move close cargo bed	91Z6382-B536		monitor acqua water monitor	91Z6382-B551		lettera "C" lettera "C"	91Z6382-B566
	allontanamento cassone move far cargo bed	91Z6382-B537		monitor dls ridotto reduced dls monitor	91Z6382-B552		mute mute	91Z6382-B567
	movimento compattatore move compactor	91Z6382-B538		monitor dls pieno full dls monitor	91Z6382-B553		lsc lsc	91Z6382-B568

INSERTS LIST

Customized icons are available upon request

ICON	DESCRIPTION	P/N	ICON	DESCRIPTION	P/N	ICON	DESCRIPTION	P/N
	lento/veloce slow/speed	91Z6382-B569		muovi cassone da sinistra move container from left	91Z6382-B584		stop (chinese) stop (chinese)	91Z6382-B599
	controlcoltelli cassone box counter knives	91Z6382-B570		muovi cassone da destra move container from right	91Z6382-B585		cafs dry (chinese) cafs dry (chinese)	91Z6382-B600
	scramoggia scooper	91Z6382-B571		muovi cassone verso destra move container towards right	91Z6382-B586		livello minimo olio min oil level	91Z6382-B601
	sospensioni su suspensions up	91Z6382-B572		muovi cassone verso sinistra move container towards left	91Z6382-B587		temperatura max olio max oil temperature	91Z6382-B602
	sospensioni gi suspensions down	91Z6382-B573		rivestimento fuori cover out	91Z6382-B588		on/Off on/Off	91Z6382-B603
	ventola reversibile reversible fan	91Z6382-B574		rivestimento dentro cover in	91Z6382-B589		inverte ventola fan reverse	91Z6382-B604
	time mix time mix	91Z6382-B575		muovi grata da 30x30 move grating from 30x30	91Z6382-B590		avvio automatico auto start	91Z6382-B605
	mode drive mode drive	91Z6382-B576		muovi grata verso 30x30 move grating towards 30x30	91Z6382-B591		on/Off on/Off	91Z6382-B606
	specchi riscaldati heated mirrors	91Z6382-B577		inversione di marcia cassone reverse container direction	91Z6382-B592		lettera "A" lettera "A"	91Z6382-B607
	riarmo lock open	91Z6382-B578		eco eco	91Z6382-B593		lettera "B" lettera "B"	91Z6382-B608
	fill fill	91Z6382-B579		lavas lavas	91Z6382-B594		lettera "E" lettera "E"	91Z6382-B609
	empty empty	91Z6382-B580		reset (chinese) reset (chinese)	91Z6382-B595		inversione di marcia cassone reverse container direction	91Z6382-B610
	spray spray	91Z6382-B581		dos max (chinese) dos max (chinese)	91Z6382-B596		next next	91Z6382-B611
	allontana superfici get far surface	91Z6382-B582		foam (chinese) foam (chinese)	91Z6382-B597		prev prev	91Z6382-B612
	avvicina superfici get close surface	91Z6382-B583		cafs wet (chinese) cafs wet (chinese)	91Z6382-B598		set set	91Z6382-B613


INSERTS LIST

Customized icons are available upon request

ICON	DESCRIPTION	P/N	ICON	DESCRIPTION	P/N	ICON	DESCRIPTION	P/N
	Stop	91Z6382-B614		Apri scala opening the ladder	91Z6382-B629		Rientro stabilizzatori posteriori rear stabilizers back	91Z6382-B644
	Rpm++ rpm++	91Z6382-B615		Allinea scala leveling stairs ladder	91Z6382-B630		Uscita stabilizzatori sinistra left stabilizers out	91Z6382-B645
	Apertura valvola sinistra valve open left	91Z6382-B616		Piattaforma gi reclining platform	91Z6382-B631		Uscita stabilizzatori anteriori front stabilizer out	91Z6382-B646
	Pompa idraulica 1 hydraulic pump 1	91Z6382-B617		Muovi contenitore sinistra leveling the cage	91Z6382-B632		Uscita stabilizzatori posteriori rear stabilizer out	91Z6382-B647
	Cruise control cruise control	91Z6382-B618		Muovi contenitore destra leveling the cage	91Z6382-B633		Uscita estensioni sinistra left extensions back	91Z6382-B648
	Protezione cabina guida driving cab collision guard	91Z6382-B619		Lento slow speed	91Z6382-B634		Rientro estensioni destra right extensions back	91Z6382-B649
	Chiusura automatica automatic closure	91Z6382-B620		Videocamera camera	91Z6382-B635		Rientro stabilizzatori destra right stabilizer back	91Z6382-B650
	Avvia/ferma sistema di backup start/stop backup engine	91Z6382-B621		Allarme alarm	91Z6382-B636		Inclina tilt	91Z6382-B651
	Avvia/ferma motore camion start/stop truck engine	91Z6382-B622		Alza rotella washer up	91Z6382-B637		Rientro stabilizzatori posteriori rear stabilizers back	91Z6382-B652
	Protezione anticollisione a gabbia scage collision guard	91Z6382-B623		Abbassa rotella washer down	91Z6382-B638		Uscita stabilizzatori destra right stabilizers out	91Z6382-B653
	Avvia/ferma generatore start/stop elect. generator	91Z6382-B624		Rotella avanti washer forward	91Z6382-B639		Uscita stabilizzatori anteriori front stabilizers out	91Z6382-B654
	Avvia/ferma dc motore start/stop dc motor	91Z6382-B625		Rotella indietro sinistra washer back	91Z6382-B640		Uscita stabilizzatori posteriori rear stabilizers out	91Z6382-B655
	Centra centering structure	91Z6382-B626		Rientro estensione sinistra left extensions back	91Z6382-B641		Uscita estensione destra exit right extensions	91Z6382-B656
	Salva posizione store position	91Z6382-b627		Rientro stabilizzatori sinistra left stabilizers back	91Z6382-B642		Avvia/ferma motore camion start/stop engine	91Z6382-B657
	Muovi verso la posizione salvata move to saved position	91Z6382-B628		Rientro stabilizzatori anteriori front stabilizers back	91Z6382-B643		Rientro stabilizzatori estensioni stabilizers extensions back	91Z6382-B658

INSERTS LIST

Customized icons are available upon request

ICON	DESCRIPTION	P/N	ICON	DESCRIPTION	P/N	ICON	DESCRIPTION	P/N
	stabilizzazione automatica automatic stabilizations	91Z6382-B659		verricello + raspo +	91Z6382-B674		aggiungi acqua add water	91Z6382-B689
	stabilizzazione ok stabilization ok	91Z6382-B660		verricello - raspo -	91Z6382-B675		betoniera su destra concrete mixer up, right	91Z6382-B690
	rientro stabilizzatori anteriori front stabilizers back	91Z6382-B661		verricello su raspo up	91Z6382-B676		betoniera gi sinistra concrete mixer down left	91Z6382-B691
	allarme alarm	91Z6382-B662		verricello gi raspo down	91Z6382-B677		betoniera gi destra concrete mixer down right	91Z6382-B692
	apri sopra open top	91Z6382-B663		hdp hdp	91Z6382-B678		betoniera su sinistra concrete mixer up left	91Z6382-B693
	chiudi sopra close top	91Z6382-B664		vp vp	91Z6382-B679		benna gi bucket down	91Z6382-B694
	muovi sinistra move left	91Z6382-B665		alza ponte bridge up	91Z6382-B680		benna su bucket up	91Z6382-B695
	muovi destra move right	91Z6382-B666		abbassa ponte bridge down	91Z6382-B681		abbassa benna lower bucket	91Z6382-B696
	apri cassone open bed	91Z6382-B667		ferma ponte bridge stop	91Z6382-B682		abbassa ruota wheel down	91Z6382-B697
	chiudi cassone close bed	91Z6382-B668		tira su/gi tag up/down	91Z6382-B683		alza ruota wheel up	91Z6382-B698
	slitta sinistra slide left	91Z6382-B669		auto mix auto mix	91Z6382-B684		stop rotazione stop rotation	91Z6382-B699
	scru slide left	91Z6382-B670		constant speed constant speed	91Z6382-B685		avvia rotazione start rotation	91Z6382-B700
	scs scs	91Z6382-B671		chute vibrare chute vibrate	91Z6382-B686		albero su tree up	91Z6382-B701
	aumenta increase	91Z6382-B672		menu menu	91Z6382-B687		albero gi tree down	91Z6382-B702
	diminuisci decrease	91Z6382-B673		videocamera camera	91Z6382-B688		lama dentro blade in	91Z6382-B703

INSERTS LIST

Customized icons are available upon request

ICON	DESCRIPTION	P/N	ICON	DESCRIPTION	P/N	ICON	DESCRIPTION	P/N
	lama fuori blade out	91Z6382-B704		mescolatore gi mixer down	91Z6382-B719		stabilizzatore profilo minimo stabilizer for minimal profil	91Z6382-B735
	controllo accelerazione launch control	91Z6382-B705		benna su bucket up	91Z6382-B720		verde green	91Z6382-B737
	abs off abs off	91Z6382-B706		benna gi bucket down	91Z6382-B721		stabilizzatore profilo sinistra stabilizer profile left	91Z6382-B738
	incremento su turbo boost up	91Z6382-B707		lettera "P" lettera "P"	91Z6382-B722		stabilizzatore profilo destra stabilizer profile right	91Z6382-B739
	incremento gi turbo boost down	91Z6382-B708		power take-off pto power take-off pto	91Z6382-B723		aux + aux +	91Z6382-B740
	pit limit pit limit	91Z6382-B709		spare spare	91Z6382-B724		aux - aux -	91Z6382-B741
	abs - abs -	91Z6382-B710		compt compt	91Z6382-B725		modalita' eco - linea singola eco mode - single line	91Z6382-B742
	abs + abs +	91Z6382-B711		strobe strobe	91Z6382-B726		modalita' comfort - linea doppia comfort mode double line	91Z6382-B743
	incremento boost boost reduction	91Z6382-B712		cargo ground cargo ground	91Z6382-B727		modalita' sport - linea tripla sport mode - triple line	91Z6382-B744
	incremento boost boost +	91Z6382-B713		spot light spot light	91Z6382-B729		avviamento motore engine start	91Z6382-B745
	apri cassone open hood	91Z6382-B714		sospensione braccio hold jib	91Z6382-B730		tromba horn	91Z6382-B746
	chiudi cassone close hood	91Z6382-B715		flottante braccio gloating jib	91Z6382-B731		pompa di sentina bilge pump	91Z6382-B747
	ingranaggio gi gear down	91Z6382-B716		flusso costante continous glow	91Z6382-B732		stabilizzatore compl. schierato stabilizer fully deployed	91Z6382-B748
	ingranaggio su gear up	91Z6382-B717		blocco assale strada axle lock	91Z6382-B733		rosso red	91Z6382-B756
	mescolatore su mixer up	91Z6382-B718		stabilizzatore retraibile stabilizer retractable	91Z6382-B734		sbirramento defrosting	91Z6382-B757














































INSERTS LIST

Customized icons are available upon request

ICON	DESCRIPTION	P/N	ICON	DESCRIPTION	P/N	ICON	DESCRIPTION	P/N
	aria condizionata a/c	91Z6382-B758		diminuisce velocit trivella sinistra speed left auger minus	91Z6382-B774		blu RAL 5017 blue RAL 5017	91Z6382-B790
	flash flash	91Z6382-B759		velocit trivella destra minima speed right auger min	91Z6382-B775		verde RAL 6024 green RAL 6024	91Z6382-B791
	ignition ignition	91Z6382-B761		umenta velocit trivella destra speed right auger plus	91Z6382-B776		DOSAGGIO ACQUA AUTOMATICO AUTOMATIC WATER DOSAGE	B187
	opdu/reset opdu/reset	91Z6382-B762		velocit trivella sinistra plus speed left plus	91Z6382-B777		RISCALDAMENTO PARABREZZA WINDSHIELD HEATING	B188
	fuel/reset fuel/reset	91Z6382-B763		trasportatore auto conveyor auto	91Z6382-B778		SEDILE RISCALDATO SEAT HEATING	B189
	stop su stop up	91Z6382-B764		trasportatore manuale conveyor manual	91Z6382-B779		LAVAGGIO BIDONE NEVE SNOWBIN WASHSYSTEM	B190
	stop gi stop down	91Z6382-B765		rimorchio sinistra alzato tow arm left up	91Z6382-B781		LAVAGGIO GHIACCIO ICEWASHSYSTEM	B191
	volg gi volg down	91Z6382-B766		massetto sinistra verso l'interno screed left inwards	91Z6382-B782		IMPOSTAZIONE LAMA BLADE SETTING	B192
	turbo turbo	91Z6382-B767		massetto sinistra verso l'esterno screed left outwards	91Z6382-B783		DISPOSITIVI AUSILIARI AUXILIARY DEVICES	B193
	trivella sinistra auto auger left auto	91Z6382-B768		massetto destra verso l'interno screed right inwards	91Z6382-B784		LAVAGGIO A UGELLI SCREW WASHSYSTEM	B194
	trivella destra auto auger right auto	91Z6382-B769		massetto destra verso l'esterno screed right outwards	91Z6382-B785		LAVAGGIO A RUOTA WHEEL WASHSYSTEM	B195
	trivella sinistra manuale auger left manual	91Z6382-B770		rimorchio sinistro gi tow arm left down	91Z6382-B786		LUCE BIDONE NEVE SNOWBIN LIGHT	B196
	trivella destra manuale auger right manual	91Z6382-B771		rimorchio destro gi tow arm right down	91Z6382-B787		W. FASCIO W. BEAM	B207
	trivella sinistra inverso auger left inverse	91Z6382-B772		rimorchio destro su tow arm right up	91Z6382-B788		RDC LATO 1 RDC SIDE 1	B208
	trivella destra inverso auger right inverse	91Z6382-B773		rosso RAL 3020 red RAL 3020	91Z6382-B789		SIMULAZIONE DI RECUPERO RECOVERY SIMULATION	B209













































INSERTS LIST

Customized icons are available upon request

ICON	DESCRIPTION	P/N	ICON	DESCRIPTION	P/N	ICON	DESCRIPTION	P/N
	SIMULAZIONE STABILITÀ STABILITY SIMULATION	B210		AVVIO/ARRESTO MOTORE MOTOR ON/OFF	B225		CESCOIA SHEAR	B240
	DECELERA DECELERATES	B211		AVVIO, SIMBOLO - START, SYMBOL -	B226		MAGNETE DESTRA MAGNET RIGHT	B241
	AVVIO/ARRESTO MOTORE ENGINE START / STOP	B212		SPEGNIMENTO STOP	B227		MAGNETE SINISTRA MAGNET LEFT	B242
	ACCELERA ACCELERATE	B213		AVVIO/SPEGNIMENTO START/STOP	B228		40' 40'	B243
	VIBRO VIBRATE	B214		AVVIO/SPEGNIMENTO/PAUSA START/STOP/PAUSE	B229		20' 20'	B244
	POMPAGGIO PUMPING	B215		RESET #3 RESET #3	B230		BLOCCO APERTURA OPEN LOCK	B245
	ARRESTO POMPAGGIO STOP PUMPING	B216		SCAVATRICE DIGGER	B231		STABILIZZATORE STABILIZER	B246
	RISUCCHIO SUCTION	B217		FILTRO OLIO IDRAULICO HYDRAULIC OIL FILTER	B232		STABILIZZATORE SU STABILIZER UP	B247
	MESCOLATORE ORARIO MIXER CLOCKWISE	B218		EFFICIENZA FRENI PERFORMANCE BRAKES	B233		STABILIZZATORE FUORI STABILIZER OUT	B248
	ARRESTO MESCOLATORE STOP MIXER	B219		ROTAIA REIL	B234		STABILIZZATORE DENTRO STABILIZER IN	B249
	MESCOLATORE ANTIORARIO MIXER ANTICLOCKWISE	B220		MOTORE MOTOR	B235		STABILIZZATORE GIÙ STABILIZER DOWN	B250
	CONTROLLO MOTORE MOTOR CHECK	B221		APERTURA UTENSILE OPEN TOOL	B236		LD LD	B251
	MOTORE DECREMENTO MOTOR DECREASE	B222		MOTORE ROTAZIONE MOTOR ROTATE	B237		HD HD	B252
	MOTORE INCREMENTO MOTOR INCREASE	B223		BENNA CLAMSHELL	B238		SECCICCATORE BLOW DRY	B253
	INVERSIONE REVERSE	B224		MAGNETE START START MAGNET	B239		SVM IN SVM IN	B254














































INSERTS LIST

Customized icons are available upon request

ICON	DESCRIPTION	P/N	ICON	DESCRIPTION	P/N	ICON	DESCRIPTION	P/N
	SVM ESTERNO SVM EXTERN	B255		AVVICINA BRING NEAR	B270		ROTAZIONE NASTRO CARICO ROTATION LOAD TAPE	B286
	SVM 1% SVM 1%	B256		MAGITATORE MIXER	B271		ROTAZIONE NASTRO SCARICO ROTATION UNLOAD TAPE	B287
	SVM 3% SVM 3%	B257		RICIRCOLO RECIRCLE	B272		PROTEZIONE FRESA CUTTER PROTECTION	B288
	SVM ESERCIZIO SVM PRACTICE	B258		STABILIZZATORE ROSSO OUTRIGGER RED	B273		SPESCHIO IDRAULICO HYDRAULIC MIRROR	B289
	MENU A-B MENU A-B	B259		STABILIZZATORE BLU OUTRIGGER BLUE	B274		APRI PORTA DOOR OPEN	B290
	PORTASCALE SU LADDER RACK UP	B260		STABILIZZATORE GIALLO OUTRIGGER YELLOW	B275		USCITA TAPPETO SX EXIT OF CARPET (LEFT)	B292
	PORTASCALE GIÙ LADDER RACK DOWN	B261		AVVIO MOTORE START MOTOR	B277		USCITA TAPPETO DX EXIT OF CARPET (RIGHT)	B293
	BUVOTO BLANK	B262		TORRE IN POSIZIONE DI RIENTRO TOWER IN CLOSIN POSITION	B278		ROTAZIONE TAPPETO SX ROTATION OF CARPET (LEFT)	B294
	BLOCCO TRAZIONE TRANSFERT LOCK	B263		GO / TROMBA GO / HORN	B279		ROTAZIONE TAPPETO DX ROTATION OF CARPET (RIGHT)	B295
	ATTIVAZIONE STABILIZZATORE START STABILIZER	B264		PULSANTE DI EMERGENZA PREMUTO EMERGENCY BUTTON PRESSED	B280		ROT. SPAZZOLA + BRUSH ROT. +	B308
	VENTOLA FAN	B265		PIATTAFORMA POSIZIONE DI RIENTRO RETRIEVAL POSITION PLATFORM	B281		ROT. SPAZZOLA - BRUSH ROT. -	B309
	STOP MOTORE ELETTRICO STOP ELECTRIC MOTOR	B266		CONSENSO E ARRESTO TRASLAZIONE CONSENT AND STOP TRAVERSING MANEUVER	B282		UP DOWN LEFT UP DOWN LEFT	B310
	STOP MOTORE DIESEL STOP DIESEL MOTOR	B267		CONSENSO MANOVRE PIATTAFORMA CONSENT PLATFORMS MANEUVERS	B283		UP DOWN RIGHT UP DOWN RIGHT	B311
	ATTIVAZIONE RADIOCOMANDO START REMOTE CONTROL	B268		FILTRI OLIO INTASATI OIL FILTER CLOGGED	B284		INVERSIONE TRASPORT. TRANSPORT INVERSION	B312
	ALLONTANA SEND AWAY	B269		ARRESTO TRASLAZIONE STOP TRAVERSING MANEUVER	B285		LAVAGGIO TRASP. TRANSPORT WASH	B313














































INSERTS LIST

Customized icons are available upon request

ICON	DESCRIPTION	P/N	ICON	DESCRIPTION	P/N	ICON	DESCRIPTION	P/N
	SOLL. SOSPENSIONI DAMPER LIFT	B314		APERTURA MORSA CLAMP OPEN	B329		RESET #4 RESET #4	B346
	ABBASSA SOSPENSIONI DAMPER LOWER	B315		CHIUSURA MORSA CLAMP CLOSE	B330		DOS MAX DOS MAX	B347
	LIVELLAMENTO AUTO AUTO LEVELLING	B316		NUMERO 0 NUMERAL 0	B331		STOP STOP	B348
	FRIBALTA CASSONE FLIP BED	B317		COPPIA VARIABILE - GIU' VARIABLE TORQUE DOWN	B332		JIB ANTIORARIO JIB CCW	B356
	ABBASSA CASSONE #2 LOWER BED #2	B318		COPPIA VARIABILE - SU VARIABLE TORQUE UP	B333		JIB ORARIO JIB CW	B357
	ALZA CASSONE #2 RAISE BED #2	B319		VELOCITA' VARIABILE - GIU' VARIABLE SPEED DOWN	B334		OUTHHAUL IN OUTHHAUL IN	B358
	ABBASSA CASSONE DROP BED	B320		VELOCITA' VARIABILE - SU VARIABLE SPEED UP	B335		OUTHHAUL OUT OUTHHAUL OUT	B359
	ABILITA COMANDI CONTROLS ENABLE	B321		MAX MAX	B336		RVANG IN RVANG IN	B360
	ABILITA CASSONE ACTIVATE BED	B322		SPAZZOLATRICE BRUSHING TOOL	B337		RVANG OUT RVANG OUT	B361
	SQUOTIFILTRO FILTER SHAKE	B323		UP DOWN CENTRALE UP DOWN MID	B338		BACKSTAY IN BACKSTAY IN	B362
	LETTERA "H" LETTER "H"	B324		EASY START EASY START	B339		BACKSTAY OUT BACKSTAY OUT	B363
	SCARICO BETONIERA MIXER UNLOADING	B325		SIMBOLO + SYMBOL +	B340		CESCOIA SHEAR	B364
	CARICO BETONIERA MIXER LOADING	B326		CAFS WET CAFS WET	B341		CARRELLO ANTERIORE FRONT GEAR	B365
	STOP BETONIERA DRUM MIXER STOP	B327		CAFS DRY CAFS DRY	B342		CARRELLO POSTERIORE REAR GEAR	B366
	SONDA LIVELLO PROBE	B328		FOAM FOAM	B343		MAGNETE SU MAGNET UP	B367














































INSERTS LIST

Customized icons are available upon request

ICON	DESCRIPTION	P/N	ICON	DESCRIPTION	P/N	ICON	DESCRIPTION	P/N
	MAGNETE GIU' MAGNET DOWN	B368		CAMBIO DIREZIONE ROTORE CHANGE DIRECTION OF ROTOR	B383		BLOCCO ASSALE STRADA ROAD AXLE LOCK	B398
	ABBASSA NASTRO TRAMOGGIA HOPPER EXTENSION FOLD IN	B369		ROTORE LENTO ORARIO ROTOR SLOW CW	B384		COMPRESSORE COMPRESSOR	B399
	ALZA NASTRO TRAMOGGIA HOPPER EXTENSION FOLD OUT	B370		ROTORE LENTO ANTIORARIO ROTOR SLOW CCW	B385		LUCI SALONE SALOON LIGHTS	B400
	STABILIZZATORE DESTRO SU RIGHT STABILIZER UP	B371		ENTER ENTER	B386		VISTA POSTERIORE REAR SCENE	B401
	STABILIZZATORE DESTRO GIU' RIGHT STABILIZER DOWN	B372		SALITA AVVOLGICAVO CABLE REWINDER UP	B387		SOSPENSIONI SU SUSPENSION UP	B402
	SBLOCCO UNLOCK	B373		DISCESA AVVOLGICAVO CABLE REWINDER DOWN	B388		SOSPENSIONI GIU' SUSPENSION DOWN	B403
	ACCELERA SCARICAMENTO SPEED UP DISCHARGE	B374		BLOCCO TORSIONE TWIST LOCK	B389		RAMPA DENTRO RAMP IN	B404
	RALLENTA SCARICAMENTO SLOW DOWN DISCHARGE	B375		SBLOCCO TORSIONE TWIST UNLOCK	B390		RAMPA FUORI RAMP OUT	B405
	ACCELERA NASTRO SPEED UP CONVEYOR	B376		FLAP SU FLAP UP	B391		SPAZZOLA LATERALE SX LEFT BRUSH	B406
	RALLENTA NASTRO SLOW DOWN CONVEYOR	B377		FLAP GIU' FLAP DOWN	B392		SPAZZOLA LATERALE DX RIGHT BRUSH	B407
	APRI NASTRO INFERIORE FOLD OUT LOWER CONVEYOR	B378		GANCIO LEGGERO LIGHT HOOK	B393		GRUPPO DI CARICO LOADING GROUP	B408
	CHIUDI NASTRO INFERIORE FOLD UP LOWER CONVEYOR	B379		STABILIZZATORE ANTERIORE SU FRONT STABILIZER UP	B394		ASPIRATORE SUCTION #2	B409
	ABBASSA NASTRO SUPERIORE LOWER UPPER CONVEYOR	B380		STABILIZZATORE ANTERIORE GIU' FRONT STABILIZER DOWN	B395		SOLLEVAMENTO CASSONE RAISE BED #2	B410
	ALZA NASTRO SUPERIORE LIFT UPPER CONVEYOR	B381		STABILIZZATORE POSTERIORE SU REAR STABILIZER UP	B396		ABBASSAMENTO CASSONE LOWER BED #2	B411
	AVVIO-SPEGNIMENTO START-STOP	B382		STABILIZZATORE POSTERIORE GIU' REAR STABILIZER DOWN	B397		APERTURA CASSONE OPEN BED	B412













































INSERTS LIST

Customized icons are available upon request

ICON	DESCRIPTION	P/N	ICON	DESCRIPTION	P/N	ICON	DESCRIPTION	P/N
	CHIUSURA CASSONE CLOSE BED	B413		RULLO TRITURATORE PAUSA BREAKING ROLLS PAUSE	B440		RULLO VERTICALE SU VERTICAL ROTOR UP	B455
	TRIBALTAMENTO CASSONE TILT BED	B414		RUOTA ANTERIORE ROTAZIONE ORARIA FRONT WHEEL CW	B441		RULLO VERTICALE GIU' VERTICAL ROTOR DOWN	B456
	RIENTRO CASSONE STRAIGHTEN BED	B415		RUOTA ANTERIORE ROTAZIONE ANTIORARIA FRONT WHEEL CCW	B442		RUOTA SU WHEEL UP	B461
	SCUOTI FILTRO #2 FILTER SHAKE #2	B416		RUOTA POSTERIORE ROTAZIONE ORARIA REAR WHEEL CW	B443		RUOTA GIU' WHEEL DOWN	B462
	BYPASS FILTRO FILTER BYPASS	B417		RUOTA POSTERIORE ROTAZIONE ANTIORARIA REAR WHEEL CCW	B444		AVVIO C1 START C1	B463
	ACQUA SEZIONE PICCOLA WATER SMALL CROSS-SECTION	B418		ACCENSIONE NASTRI TURN ON TAPES	B445		AVVIO C2 START C2	B464
	ACQUA SEZIONE GRANDE WATER LARGE CROSS-SECTION	B419		LENTA - VELOCE SLOW - FAST	B446		PASSARE DA BAGNATO AD ASCIUTTO SWITCH FROM WET TO DRY	B465
	NO ACQUA - AGENTE CHIMICO SPECIAL CHEMICAL - NO WATER	B420		ACCENSIONE FOTOCELLULA TURN ON PHOTOCELL	B447		LEVA DEL CAMBIO GEAR SHIFT	B466
	RIAVVOLGIMENTO BOBINA REEL REWIND	B421		AUTOLEVEL AUTOMATICO AUTOMATIC AUTOELEVATION	B448		ANTINCASTRO SU UNDERRUN UP	B467
	PARCHEGGIO BOBINA REEL PARKING	B422		TRASL. ORIZZONTALE SX MOVE LEFT HORIZONTALLY	B449		ANTINCASTRO GIU' UNDERRUN DOWN	B468
	NASTRO TRASPORTATORE ON CONVEYOR BELT ON	B435		TRASL. ORIZZONTALE DX MOVE RIGHT HORIZONTALLY	B450		ANTINCASTRO AVVICINA CLOSE UNDERRUN	B469
	NASTRO TRASPORTATORE OFF CONVEYOR BELT OFF	B436		ACCENSIONE COCLEA TURN ON ARCHIMEDE'S SCREW	B451		ANTINCASTRO ALLONTANA OPEN UNDERRUN	B470
	ATTIVAZIONE VERRICELLO WINCH, SPOOL ON	B437		ACCENSIONE FALCETTO TURN ON SICKLE	B452		SOSPENSIONI POSTERIORI SU REAR AXLE SUPPORT UP	B471
	RULLO TRITURATORE ON BREAKING ROLLS ON	B438		SPOSTAMENTO SU ASPO WRAP-REEL UP	B453		SOSPENSIONI POSTERIORI GIU' REAR AXLE SUPPORT DOWN	B472
	RULLO TRITURATORE OFF BREAKING ROLLS OFF	B439		SPOSTAMENTO GIU' ASPO WRAP-REEL DOWN	B454		SOSPENSIONE SX POSTERIORE SU LEFT REAR AXLE SUPPORT UP	B473

INSERTS LIST

Customized icons are available upon request

ICON	DESCRIPTION	P/N	ICON	DESCRIPTION	P/N	ICON	DESCRIPTION	P/N
	SOSPENSIONE DX POSTERIORE SU RIGHT REAR AXLE SUPPORT UP	B474		BLOCCO DIFF. LONG. ANTERIORE LONGITUDINAL DIFFERENTIAL LOCK FRONT	B489		BLOCCO ASSE SOLLEVABILE LIFT AXLE LOCKING	B504
	SOSPENSIONE SX POST GIU' LEFT REAR AXLE SUPPORT DOWN	B475		BLOCCO DIFFERENZIALE ASSALE STERZO DIFFERENTIAL LOCK STEER AXLE	B490		ASSE POSTERIORE SU LIFT REAR AXLE	B505
	SOSPENSIONE DX POST GIU' RIGHT REAR AXLE SUPPORT DOWN	B476		BLOCCO DIFFERENZ. ASSALE STERZO - POSTERIORE DIFFERENTIAL LOCK REAR	B491		ASSE POSTERIORE GIU' LOWER REAR AXLE	B506
	FRONT-WHEEL DRIVE FRONT-WHEEL DRIVE	B477		BLOCCO DIFF. LONG. POSTERIORE LONGITUDINAL DIFFERENTIAL LOCK REAR	B492		BLOCCO ASSE POSTERIORE REAR AXLE BLOCKING	B507
	LIVELLAMENTO LEVELING	B478		TROMBA HORN	B493		GOMMA ANTERIORE SU FRONT TIRE LIFT	B508
	ALTEZZA GUIDA DRIVING HEIGHT	B479		LOCK BLOCCO	B494		GOMMA POSTERIORE SU REAR TIRE LIFT	B509
	ALTEZZA GUIDA SU HEIGHT UP	B480		ARROW LEFT FRECCIA SINISTRA	B495		ALZA CABINA LIFT CABINE	B510
	ALTEZZA GUIDA GIU' HEIGHT DOWN	B481		BLOCCO ROTAZIONE LOCKING CRAINE ROTATION	B496		AUMENTA PESO MORE WEIGHT	B511
	ALZA ASSALE LIFT AXLE	B482		BLOCCA BRACCIO SU LOCK UP ARM	B497		POMPA RISCALDAMENTO OLIO HEAT OIL PUMP	B512
	EVIS EVIS	B483		MODALITA' DI STERZATA STEERING MODE	B498		BRUCIATORE BURNER	B513
	ASSALE DI STERZO 2/3 STEERING AXLE 2/3	B484		BLOCCO ASSE AXLE LOCK	B499		COMPRESSORE COMPRESSOR	B514
	ALTEZZA CONTAINER DI CARICO CONTAINER LOAD HEIGHT	B485		AVVIO COMPRESSORE START COMPRESSOR	B500		PESO WEIGHT	B515
	SISTEMA CARICO SILO SILO LOAD SYSTEM	B486		AZIONE UNCINO HOOK ENGAGEMENT	B501		TRIVELLA DRILL	B516
	CONTROLLO ALTEZZA SINISTRA HEIGHT CONTROL LEFT	B487		ASSE FRONTALE SU LIFT FRONTAL AXLE	B502		VELOCITA' SPEED	B517
	CONTROLLO ALTEZZA DESTRA HEIGHT CONTROL RIGHT	B488		ASSE FRONTALE GIU' LOWER FRONT AXLE	B503			